

Beknopte handleiding voor coatings en spuitkop openingen.

voor het 3M™ Performance spuitpistool

Spuit een volledig assortiment hoogwaardige lakken met één van de zes beschikbare HVLP- spuitkoppen. Houd er rekening mee dat de aanbevolen spuitkop opening kan variëren per lakfabrikant, type coating of de specifieke toepassing.



3M™ Performance HVLP spuitkop openingen.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
Automotive coatings	●	●	●	●	●	●
Hoogviscose coatings	●	●				
Spuitplamuur	●	●				
Primer surfacer		●	●	●		
Surfacer		●	●	●		
Nat in Nat primer				●	●	
Primer sealer				●	●	
2K Glanzende aflak				●		
1K Aflak				●		
Basislak oplosmiddel				●	●	
Blanke lak				●	●	●
Basislak watergedragen					●	●



Tips:

- ✓ Bewaar het 3M™ Performance spuitpistool met een schone spuitkop
- ✓ Vervang de spuitkoppen dagelijks om de “prestaties als nieuw” te garanderen
- ✓ Neem een grotere of kleinere maat als de materiaalstroom te laag of te hoog is
- ✓ Weggooien in overeenstemming met uw plaatselijke voorschriften

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629
JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mauto.nl

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mautocarrosserie.be

Bezoek ons op
www.3M.nl/verfspuitpistool
voor meer informatie

Gelieve te recyclen. © 3M 2021.
3M is een handelsmerk van 3M
Company. Alle rechten voorbehouden.
OMG127685.